

Wenn das Zündschloss deutlich hakelt – **Sofort durch ein neues Zündschloss austauschen.**

Aus– und Einbau eines Zündschlosses am SL/SLC

- 1) Zündschlüssel einstecken und in Stellung „Zündung ein“ bringen. Dadurch wird eine Bohrung hinter der Abdeckscheibe durch die kleine Einkerbung sichtbar.
- 2) Entriegelungswerkzeug in die Bohrung bis zum Anschlag einstecken um damit die Verriegelungsfalle für die Abdeckhülse zu öffnen.
Spezialwerkzeug von MB. mit einem Durchmesser vom 1,3 mm.



- 3) Schwarze Abdeckhülse aus Stahl (als schwarzen Ring sichtbar) gegen Uhrzeigersinn herausdrehen. Der Schließzylinder wird beim ausdrehen der Abdeckhülse automatisch mit herausgezogen.
- 4) Neubestellung eines Schließzylinders (+ neuem Schlüssel) mit dem Kraftfahrzeugschein und dem Personalausweis des Fahrzeugbesitzers bei MB. **Die Schlüsselcodierung ist bei Mercedes-Benz gespeichert.**
- 5) Einbau eines neuen Zündschlosses in umgekehrter Reihenfolge.

6) Kostenaufstellung für Ersatzteilbestellung

Angaben von Mercedes-Benz zum 04.2016

Schließzylinder in 5 Serien sind verbaut worden:
Lieferbar sind allerdings nur noch 2 Serien zum Preis von
65- bis 85 € + MwSt.



2 Schlüsseltypen sind lieferbar:
Diese sind auch mit der Fahrgestellnummer bei MB. gespeichert.
Kosten für beide Schlüsseltypen jeweils = 22 € + MwSt.
Lieferzeit für neuen Schließzylinder und Schlüssel ca. 3 bis 4 Werktage.

Neue Abdeckhülse nach Totalausfall des Zündschlosses.
Nur nach dem Aufsägen oder Schleifen.

Lenkschloss erneuern bei MB. (nur Arbeitslohn ohne Ersatzteile)
Bei normalem Ausbau = 15 AW = 141,00 € + MwSt.

Lenkschloss erneuern bei Totalausfall des Zündschlosses!!!

Kosten ca. 800 € + MwSt. (sehr aufwendig)

Abgerechnet wird nach verbrauchter Arbeitszeit.

Hinzu kommen Abschleppgebühren, die nach KM – Entfernung abgerechnet werden. Da das Lenkradschloss einrastet, kann das Auto nicht mehr gelenkt werden und ist somit nicht mehr fahrbereit.

Mögliche Abhilfe wenn das Zündschloss blockiert um hohe Kosten zu vermeiden. Danach **sofortige Erneuerung des Schließzylinders.**

- 1) Den weniger benutzten und abgenutzten Ersatz-Schlüssel ausprobieren.**
- 2) Einen neuen Schlüssel bei MB bestellen.**

Sobald das Zündschloss hakelt, ist es sofort durch einen neuen Schließzylinder und Schlüssel auszutauschen !!!

Herbert Koch RT 59 Westfalen Mitte