

Sich. Nr.	Sicherungs-Aufteilung		Sich. Nr.
1 <input type="checkbox"/> (●)*	Zigarrenanzünder, Handschuhkastenleuchte, (Sitzheizung vorn*, Radio)	Scheibenwischer, Wascher-Pumpe, Lichthupe, (Relais Scheinw.reinigungsanlage Kl.86)	2 ●
3 ●	(Fensterheber vorn rechts)	(Fensterheber vorn links)	4 ●
5 <input type="checkbox"/>	Glühlampen-Kontrollgerät, Brems-Licht, Blinklicht, Kombi-Instr, Dreh-Zahlmesser, (Tempomat, Relais II Fensterheber Kl87 a)	Gebläsemotor, (Kältekom-pressor, Umschaltventil Leerlaufstabilisierung)	6 ●
7 <input type="checkbox"/>	Steuergerät Heizmatik/Klima-Autom. Heizwasserventil, Wasser-Pumpe, Temp-Unterdruckschalt. Leerlaufregelung, Rückfahrschein-Werfer, Waschdüsenbheiz. (Relais Zusatzlüfter KL.86, autom. Getriebe-Elektrik, Außentemperaturanzeige, Lufteinblasung)	Horn (Fanfaren, verstellbare, beheizte Außenspiegel)	8 <input type="checkbox"/>
9 <input type="checkbox"/>	Nebel-, Nebelschlußlicht, Schweiz, Schweden, Australien u. Norwegen	Heizbare Heckscheibe	10 ●
11 <input type="checkbox"/>	Zentralverriegelung (Relais II Fensterheber Kl.86 +87)	Diagnose, Uhr, Kofferraum-Decken- und Einstiegsleuchte, Warnblinkanlage, (autom. Antenne, elektron. Radio, Kontrollgerät Anhängerblinklicht)	12 <input type="checkbox"/>
13 <input type="checkbox"/>	Stand-Schlußlicht rechts, Lichtwarnsummer, Beleuchtung: Kennzeichen, Kombi-Instr., Bedienungselemente, (Scheinwerferreinigungsanlage, Beleuchtung: E-Radio)	(Zusatzlüfter)	14 ●
15 <input type="checkbox"/>	Nebel-, Nebelschlußlicht	Stand-, Schlußlicht links	16 <input type="checkbox"/>
17 <input type="checkbox"/>	Fernlicht rechts	Fernlicht li., Fernlichtkontrolle	18 <input type="checkbox"/>
19 <input type="checkbox"/>	Abblendlicht rechts	Abblendlicht links	20 <input type="checkbox"/>

8 A (weiß)

107 545 29 00

● 16 A (rot)